

Uživatelská příručka Pure Scale Ali II, 500g

Děkujeme, že jste si zakoupili digitální váhu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete všechny provozní pokyny. Tato elektronická váha je přesný přístroj. Při běžné péči a správném zacházení vám bude spolehlivě sloužit roky.

Nikdy nezatěžujte váhu nad maximální kapacitu. Přetížení ji trvale poškodí. Vyvarujte se jakémukoli vystavení extrémnímu teplu nebo chladu, vaše váha funguje lépe, když je provozována při normální pokojové teplotě. Před použitím vždy nechte váhu alespoň 1 hodinu aklimatizovat na normální pokojovou teplotu.

Dopřejte své váze dostatek času na zahřátí. Obvykle 30-60 sekund před kalibrací, aby se vnitřním součástí dala možnost stabilizovat se.

Udržujte váhu v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, proudění vzduchu a malá vzdálenost od jiných elektronických zařízení mohou mít nepříznivý vliv na spolehlivost a přesnost vaší váhy.

Jemně naneste všechny položky, které chcete zvážit, na horní část zásobníku. Přestože je tato váha navržena tak, aby byla poměrně odolná, snažte se vyhnout hrubému zacházení, protože by mohlo trvale poškodit vnitřní snímač.

Vyhněte se otřesům, pádu nebo jiným otřesům váhy. Jedná se o přesný přístroj a je třeba s ním zacházet s maximální opatrností.

Váhu provozujte pouze na stabilním povrchu bez vibrací.

Použití:

1. Položte váhu na vodorovný rovný povrch, stisknutím tlačítka [ON/OFF] váhu zapněte.
2. Počkejte, dokud se nezobrazí „0.0“.
3. Položte předmět(y) na vážicí plošinu
4. Pomocí tlačítka "JEDNOTKY" můžete přepínat mezi váhovými jednotkami.
5. Pomocí tlačítka "LIGHT" můžete zapnout nebo vypnout podsvícení.

Ovládací tlačítka:

ON/OFF = ""=""=""", Zapnutí nebo vypnutí váhy (pokud má váha pouze dvě tlačítka, tlačítko "ON/OFF" bude mít funkci "TARE")

TARE = "T"

MODE = "UNITS" = "M": změna váhových jednotek

LIGHT: zapnutí nebo vypnutí podsvícení (některé váhy mají)

PCS: pro funkci počítání

Některé typy mají pět tlačítek, ale některé položky mají pouze dvě nebo tři tlačítka, když má váha pouze dvě tlačítka, tlačítko "ON/OFF" má také funkci "TARE", některé typy nemají "LIGHT" nebo " PCS", takže nemůžete vypnout "podsvícení" nebo použít "funkci počítání".

Použití funkce TARE

1. Zapněte váhu, jak je popsáno výše
2. Umístěte nádobu na plošinu
3. Stiskněte TARE a počkejte, dokud se nezobrazí "0.0" nebo "0.00".
4. Přidejte „položku čisté hmotnosti“ do nádoby.

FUNKCE POČÍTÁNÍ (pouze některé položky mají):

1. Zapněte váhu a počkejte, dokud se na LCD displeji nezobrazí "0.0" nebo "0.00".
2. Umístěte množství vzorku (25 ks 50 ks, 75 ks nebo 100 ks) množství, které chcete zvážit, a počítejte na platformu
3. Stiskněte a podržte tlačítko "PCS" po dobu několika sekund, LCD zobrazí náhodné číslo, například "100"
4. Stiskněte klávesu "UNITS" pro výběr množství vzorku položky, kterou jste umístili na platformu.
5. Stiskněte klávesu "PCS" pro potvrzení a na LCD se v rohu zobrazí "PCS", váha je v režimu počítání.
6. Vyjměte vzorek z platformy.
7. Nyní můžete na váhu umístit libovolné množství vašich položek a na LCD se zobrazí číslo
8. Mezi režimem vážení a režimem počítání můžete přepínat stisknutím tlačítka „UNIT“ nebo „PCS“.

KALIBRACE

1. Zapněte váhu stisknutím tlačítka [ON/OFF].
2. Počkejte, dokud se na displeji LCD nezobrazí „0.0“ nebo „0.00“, a poté stiskněte a po dobu několika sekund držte tlačítko [MODE], na displeji se zobrazí „CAL“ a poté tlačítko [MODE] uvolněte.
3. Stiskněte znovu tlačítko [MODE], na LCD se zobrazí „CAL“ následované požadovanou kalibrační hmotností.
4. Přidejte požadované kalibrační závaží, na displeji se zobrazí „PASS“ a vrátíte se do normálního režimu vážení. (u některých položek je třeba před krokem 4 stisknout tlačítko „UNITS“ nebo „MODE“).
5. Odložte kalibrační závaží a stiskněte [ON/OFF] pro vypnutí váhy a kalibrace je dokončena.

SPECIFIKACE

Kalibrace: Automatická kalibrace

Tare kapacita: Plná kapacita

Automatické vypnutí: 60 sekund vypnuto

Provozní teplota: 50-86 stupňů Fahrenheita

Napájení: Baterie jsou součástí dodávky